FYYSINEN ASENNUSOHJE / KAAVIOKUVA

Classıc S ja IKI Touch S

IKIKIUAS Oy
kiukaista kiukain

Termostaatin asennus:

SEINÄASENNUS:

- 15 cm katon rajasta
- 10-40 cm kiukaan vaipan ulkoreunasta

KATTOASENNUS:

- 10-40 cm kiukaan vaipan ulkoreunasta.

Huom! Älä asenna lämpöanturia alle 1000 mm etäisyydelle suuntaamattomasta tuloilmaventtiilistä tai alle 500 mm etäisyydelle anturista poispäin suunnatusta venttiilistä.

TERMOSTAATTIANTURI

TERMOSTAATTI-
ANTURIN JOHTO

Termostaattianturin johtoa tulee ohjauskeskuksen mukana 4 metriä.

ERILLINEN KÄYTTÖPANEELI

TEHOYKSIKKÖ

VOIMAVIRTAKAAPELI

(3-VAIHEVIRTA)

SÄHKÖPÄÄKESKUS

Sähkölämmityksen tehorajoitus

Tehoyksikkö ja käyttöpaneeli on yhdistetty toisiinsa puhelinkaapeli tyyppisellä RJ 12 kaapelilla (toimitukseen kuuluu 4 metriä)

VOIMAVIRTA

SÄHKÖRASIA

KÄYTTÖPANEELIN UPOTUS SEINÄÄN:

Aukon levys: 160 mm
Aukon korkeus: 85 mm
Aukon syvyys: 25 mm

Ohjauskeskus on roiskevesisuojattu).
Siitä huolimatta saunan ohjauskeskuksen ei tulisi joutua suoraan kosketukseen veden kanssa. Asenna saunan ohjauskeskus kuivaan paikkaan jossa on maksimissaan 40 °C:n lämpötila ja 95%:n ilmankosteus.